




Apoio do motor




Roda frente




Guiador




Guarda lamas




Engate




Rodas



Frezas



Caixa



Caixa		
Código	Descrição	Nº
2008244001	HWA100 JUNTA MOTOR Á FALANGE CAIXA	1
2008244002	HWA100 BUJON NIVEL OLEO	8
2008244059	HWA100 JUNTA CAIXA TOM FORÇA	13
2008244003	HWA100 PROTECTOR TOMADA DE FORÇA	20
2008244004	HWA100 ROLAM ENCOSTO EMBR C/ ANILHA	43
2008244005	HWA100 ROLAM VEIO EMBR	47
2008244006	HWA100 CARRETO DO VEIO [60]	60
2008244007	HWA100 COROA DA TRANSMISSÃO	69
2008244008	HWA100 VEIO DO SENFIM	77
2008244060	HWA100 JUNTA CENTRO CAIXA	78
2008244058	HWA100 JUNTA FUNDO CAIXA	86
2008244009	HWA100 CARRETO DO VEIO FREZAS	90
2008244057	HWA100 RESG VED VEIO FREZAS	94
Guiador		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº
2008244010	HWA100 UNIAO ALAVANCA MUDANÇAS	1
2008244011	HWA100 PORCA APERTO GUIADOR	6
2008244012	HWA100 CABO EMBRAIAGEM	9
2008244013	HWA100 MANETE EMBRAIAGEM	12
2008244043	HWA100 PARAFUSO APERTO GUIADOR	15
2008244014	HWA100 COBERTURA GUIADOR Frente	17
2008244042	HWA100 COBERTURA GUIADOR CENTRAL	21
2008244018	HWA100 ACELERADOR COMPLETO	24
2008244019	HWA100 INTERRUPTOR STOP GUIADOR C/FIOS	26
2008244020	HWA100 PUNHO BORRACHA GUIADOR	27

Roda da frente		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº
2008244021	HWA100 RODA FRENTE	4
Engate		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº
2008244061	HWA100 SUPORTE DO ADAPTADOR	10
Frezas		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº
2008244022	HWA100 DISCOS LATERAIS 26mm [PAR]	1
2008244044	HWA100 FACA FREZA Esq e Dta	6-7