



Caixa		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº
2008244071	HWA75 PROTEÇÃO DA CAIXA ESQ	3
2008244072	HWA75 PROTEÇÃO DA CAIXA DTO	15
2008244027	HWA75 TAMPA PEQUENA DO CIMO DA CAIXA	39
2008244028	HWA75 ORING TAMPA DA CAIXA	42
2008244048	HWA75 TAMPA GR D CIMO DA CAIXA	38
Apoio do motor		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº
2008244030	HWA75 CHAPA GUIA CORREIA SUP DA FRENTE	4
2008244031	HWA75 CHAPA GUIA CORREIA SUP INF TRÁS	6
2008244049	HWA75 TENSOR CORREIAS DA BAIXO D	7
2008244029	HWA75 SUPORTE TENSOR CORREIAS	2
Roda frente		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº
2008244062	HWA75 ENGINE SUPORTE DO MOTOR	14
Tampa das correias		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº
2008244034	HWA75 POLI DO MOTOR DUPLA CORREIAS PEQUENA 6 estrias	8
2008244050	HWA75 MOLA DO TENSOR	4
2008244036	HWA75 POLI DA CX DUPLA CORREIAS GRANDE 19 estrias	11
2008244035	HWA75 CORREIA 17x914 LI	10
2008244033	HWA75 TAMPA DAS CORREIAS	1
Apoio do guiador		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº
2008244014	HWA75/100 COBERTURA GUIADOR Frente	16
Guiador		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº
2008244037	HWA75 INTERRUPTOR STOP GUIADOR C/FIOS	5
2008244038	HWA75 ACELERADOR COMPLETO	6
2008244020	HWA75/100 PUNHO BORRACHA GUIADOR	7
2008244040	HWA75 MANETE EMBRAIAGEM	8
2008244041	HWA75 CABO EMBRAIAGEM	9
2008244042	HWA75/100 COBERTURA GUIADOR CENTRAL	12
2008244043	HWA75/100 PARAFUSO APERTO GUIADOR	15
Engate		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº
2008244052	HWA75 SUPORTE DOS ACESSÓRIOS	11
Frezas		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Nº
2008244046	HWA75 EIXO DO CENTRO FACAS SIMPLES	8
2008244047	HWA75 DISCOS LATERAIS 23mm [PAR]	13
2008244023	HWA75 FACA FREZA Esq e Dta	